

## CLUTCH COVER ASSEMBLY COMPONENTS (Cont.)

COVER ASSEMBLY VENDOR NUMBER		315 1514 1449 or 1624	315 5760 1494 or 1625	315 8338 1530 or 1626	315 8448 1531 or 1627	316 3652 1600
COVER (Only).....	5.005	(1) 311 8782	(1) 307 810	(1) 320 2081	(1) 320 2081	(1) 320 3441
LEVER.....	5.014	(3) 93 489	(3) 27 989	(3) 320 2082	(3) 320 2082	(3) 320 3442
EYEBOLT and NUT...	5.018	(3) 311 8939	(3) 310 7686	(3) 310 7686	(3) 310 7686	.....
PIN.....	5.018	(3) 45 473	(3) 45 473	(3) 310 7731	(3) 310 7731	.....
PAD, Grease.....	5.018	(3) 320 4419	(3) 320 4419	(3) 320 4419	(3) 320 4419	.....
FULCRUM.....	5.022	(3) 46 024	(3) 46 024	(3) 310 7732	(3) 310 7732	(3) 320 3447
SPRING, Anti-Rattle..	5.026	(3) 46 242	(3) 46 242	(3) 310 7734	(3) 310 7734	.....
PLATE, Pressure.....	5.030	(1) 311 9156	(1) 310 4831	(1) 320 2083	(1) 310 7728	(1) 320 3443
SPRING.....	5.035	(9) 311 9644	(6) 311 9905	(6) 311 8826	(6) 311 8825	.....
SPRING.....	5.035	(3) 311 8827	.....	.....	.....	.....
PLATE, Driven.....	5.040	(1) 315 7988	(1) 315 5695	(1) 314 7133	(1) 314 2241	(1) 317 2869

COVER ASSEMBLY VENDOR NUMBER		316 9257 1619	316 9258 1578	316 9259 1621	317 0724 1638	317 1776 1650
COVER (Only).....	5.005	(1) 320 2081	(1) 320 2081	(1) 320 2081	(1) 320 0025	(1) 307 810
LEVER.....	5.014	(3) 320 2082	(3) 320 2082	(3) 320 2082	(3) 93 489	(3) 27 989
EYEBOLT and NUT...	5.018	(3) 310 7686	(3) 310 7686	(3) 310 7686	(3) 311 8939	(3) 320 4989
PIN.....	5.018	(3) 310 7731	(3) 310 7731	(3) 310 7731	(3) 45 473	(3) 45 473
PAD, Grease.....	5.018	(3) 320 4419	(3) 320 4419	(3) 320 4419	(3) 320 4419	(3) 320 4419
FULCRUM.....	5.022	(3) 310 7732	(3) 310 7732	(3) 310 7732	(3) 46 024	(3) 46 024
SPRING, Anti-Rattle..	5.026	(3) 310 7734	(3) 310 7734	(3) 310 7734	(3) 46 242	(3) 46 242
PLATE, Pressure.....	5.030	(1) 320 2083	(1) 320 2083	(1) 320 2083	(1) 93 491	(1) 320 4991
SPRING.....	5.035	(6) 311 8826	(4) 311 8825	(6) 311 9905	(9) 27 897	(6) 311 8825
SPRING.....	5.035	.....	(2) 311 8826	.....	.....	.....
PLATE, Driven.....	5.040	(1) 316 9254	(1) 316 9256	(1) 316 9254	(1) 317 0723	(1) 317 7211

COVER ASSEMBLY VENDOR NUMBER		317 1967 1651	317 1968 1654	317 3175 1664	317 3189 1666	317 3322 1671
COVER (Only).....	5.005	(1) 307 810	(1) 307 810	(1) 311 8782	(1) 311 8782	(1) 307 810
LEVER.....	5.014	(3) 27 989	(3) 27 989	(3) 320 5478	(3) 320 5478	(3) 27 989
EYEBOLT and NUT...	5.018	(3) 320 4989	(3) 320 4989	(3) 311 8939	(3) 311 8939	(3) 310 7686
PIN.....	5.018	(3) 45 473	(3) 45 473	(3) 45 473	(3) 45 473	(3) 45 473
PAD, Grease.....	5.018	(3) 320 4419	(3) 320 4419	(3) 320 4419	(3) 320 4419	(3) 320 4419
FULCRUM.....	5.022	(3) 46 024	(3) 46 024	(3) 46 024	(3) 46 024	(3) 46 024
SPRING, Anti-Rattle..	5.026	(3) 46 242	(3) 46 242	(3) 46 242	(3) 46 242	(3) 46 242
PLATE, Pressure.....	5.030	(1) 320 4991	(1) 320 4991	(1) 311 9156	(1) 311 9156	(1) 320 4991
SPRING.....	5.035	(6) 320 4990	(6) 320 4990	(6) 310 4343	(9) 311 8827	(6) 311 8825
SPRING.....	5.035	(3) 320 7053	(3) 311 8825	(6) 311 9644	(3) 320 0029	(3) 320 7053 #
PLATE, Driven.....	5.040	(1) 317 7211	(1) 317 7211	(1) 317 3218	(1) 317 3218	(1) 317 6717

COVER ASSEMBLY VENDOR NUMBER		317 6685 1676	318 2657 1725	318 2658 1726
COVER (Only).....	5.005	(1) 307 810	(1) 320 7080	(1) 320 7085
LEVER.....	5.014	(3) 27 989	(3) 320 7082	(3) 320 5478
EYEBOLT and NUT...	5.018	(3) 310 7686	.....	.....
PIN.....	5.018	(3) 45 473	(3) 45 473	(3) 45 473
PAD, Grease.....	5.018	(3) 320 4419	(3) 320 4419	(3) 320 4419
FULCRUM.....	5.022	(3) 46 024	(3) 320 7083	(3) 320 7083
SPRING, Anti-Rattle..	5.026	(3) 46 242	(3) 46 242	(3) 46 242
PLATE, Pressure.....	5.030	(1) 320 4991	(1) 320 7081	(1) 320 7086
ROLLER ASSEMBLY..	5.030	.....	(3) 320 7084	(3) 320 7084
SPRING.....	5.035	(6) 320 4990	(6) 311 8826	(6) 311 8825
SPRING.....	5.035	(3) 311 8825	(3) 320 4990	(3) 311 8826
PLATE, Driven.....	5.040	(1) 317 6717	(1) 318 2528	(1) 318 1548